

OWP_H 系列 快速指南



官方微信,一扫即得

如需资料下载,请登录: www.owon.com.cn/download

保修概要

本公司保证,本产品从本公司公司最初购买之日起3年(配件1年)期间,不会出现材料和 工艺缺陷。本有限保修仅适于原购买者且不得转让第三方。如果产品在保修期内确有缺陷,则 本公司将按照完整的保修声明所述,提供维修或更换服务。

如果在适用的保修期内证明产品有缺陷,本公司可自行决定是修复有缺陷的产品且不收部 件和人工费用,还是用同等产品(由本公司决定)更换有缺陷的产品。本公司作保修用途的部 件、模块和更换产品可能是全新的,或者经维修具有相当于新产品的性能。所有更换的部件、 模块和产品将成为本公司的财产。

为获得本保证承诺的服务,客户必须在适用的保修期内向本公司通报缺陷,并为服务的履行做适当安排。客户应负责将有缺陷的产品装箱并运送到本公司指定的维修中心,同时提供原购买者的购买证明副本。

本保证不适用于由于意外、机器部件的正常磨损、在产品规定的范围之外使用、使用不当或者维护保养不当或不足而造成的任何缺陷、故障或损坏。

本公司根据本保证的规定无义务提供以下服务: a) 维修由非本公司服务代表人员对产品 进行安装、维修或维护所导致的损坏; b) 维修由于使用不当或与不兼容的设备连接造成的损 坏; c) 维修由于使用非本公司提供的电源而造成的任何损坏或故障; d) 维修已改动或者与其 他产品集成的产品 (如果这种改动或集成会增加产品维修的时间或难度)。

若需要服务,请与最近的本公司销售和服务办事处联系。

除此概要或适用的保修声明中提供的保修之外,本公司不作任何形式的、明确的或暗示的保修保证,包括但不限于对适销性和特殊目的适用性的暗含保修。本公司对间接的、特殊的或由此产生的损坏概不负责。

1	后面板	.1
2	 1.1 接□ 1.2 电压补偿 1.3 并机 前面板 	.2 .3 .3 .3
	 2.1 显示区 2.1.1 显示界面 2.2 操作区 2.2.1 基本操作 	.4 4 .6
3	附件 附件 A: 配件	8 .8
	附件 B: 按键说明	8
	附件 C: 用户设置参数表	9
	附件 D: 警告列表1	10

1 后面板



2kW & 3kW 机型



6kW & 8kW 机型

图 1: 后面板

- 1、DC 输出端子:红正黑负
- 3、风道出风口 (10 厘米内不应有遮挡物)
- 5、CAN 通讯接□
- 7、AC 电源连接端子(注意接地)

- 2、电压远端补偿接口
- 4、RS485 通讯接囗 (母头)
- 6、干接点/模拟量接□
- 8、电源开关

1.1 接□



图 2: 接□

名称	PIN	功能
	1	干接点输出常开触点
	2	干接点输出公共点
DDV	3	干接点输出常闭触点
DKI	4	NC
	5	工位占检)
	6	一
	1	485-A
RS485	2	485-B
	3~9	NC

名称	PIN	功能
	1	选配模拟量1"+"
	2	选配模拟量1"-"
Anolog	3	选配模拟量 2 "+"
Allalog	4	选配模拟量 2 "-"
	5	工位占給)
	6	一下按
	2	CAN-L
CAN	7	CAN-H
	1/3~6/8	NC

表 1: 接□定义

- ▶ 数字 I0 接□: 1[~]3PIN 是一路带有常开和常闭互补功能的干接点输出接□, PIN2 是干接点的公共端; 干接点输出能力: 1A/30V_{DC}或 0. 15A/220V_{AC}; 5[~]6PIN 是干接点输入接□, 可通过软件设置为外部开机、外部故障反馈或外部控制蜂鸣器控制功能;
- ▶ 模拟量接□:选配接□,接□可定制,两路模拟量接□如上表所示;
- ▶ RS485 接□: 串□通讯接□, 软件采用标准 "MODBUS-RTU"协议;
- ➤ CAN 接□: CAN1 和 CAN2 是两个内部并联的 CAN 总线接□, 方便设备间串并机通讯。CAN 通讯也可用于外部设备间通讯;

注:模拟量接口是选配接口(可定制),最多支持两路模拟量输入和两路模拟量输出。选配1-2路模拟量, 接口见上表所示;选配3-4路模拟量,接口为RJ45-CAN1的1-8脚,1-8脚分别定义为模拟量输入1的正 负,模拟量输入2的正负,模拟量输出1的正负,模拟量输出2的正负。如果需要模拟量功能,请提前告 知我司具体需求。

1.2 电压补偿



图 3: 电压补偿接线示意图

使用远端电压补偿功能,补偿线使用绝缘性高的双绞线,正负不可反接,如上图所示。未使用时,补偿端子 (SENSE) PIN1 和 PIN2、PIN3 和 PIN4 需用短接线短接。

1.3 并机



图 4: 并机示意图

设备通过 CAN 通讯识别并控制并联输出,上图为并机接线示意图。

注: 120 欧姆是 CAN 总线端接电阻。

2 前面板



图 5:前面板

2.1 显示区



图 6:显示区

主界面显示设备实时工作状态信息,包括:

- ▶ 显示区:当前的实时输出信息;
- ▶ 设置区: 电压、电流和功率的参考值设置, 以及电压/电流优先级设置;
- 状态区:蜂鸣器、锁定键状态、日期和时间信息、工作时间,以及干接点和应用模式状态(灰色);
- ▶ 模式区:控制模式和输出模式;
- ▶ 串/并机状态区:多机串/并联使用时,每台设备会显示主/从机编号,以及本机 CAN 数 据收发状态(灰色)
- 注:1、状态区的显示元素可隐藏,当设备的某个应用模式被使能时,应用模式状态才会显示,当于接点被 使用时,相应的状态图标才会显示。
 - 2、输出模式分为常规模式和应用模式。1、常规模式:恒压、恒流、恒功率或恒压/恒流/恒功(输出未 开启);2、应用模式:如步进模式中恒压步进、恒流步进、混合步进(详情见"应用模式"章节)。
- 2.1.1 显示界面



10点/秒 7.8	診/格▲ ■■				
00.000v	00.000 A	0000.	0 w 本地	: 恒/	£

图 7:显示界面

三种显示界面,包括:

- ▶ 主界面:显示最全面的实时工作状态信息,详情见"显示区"章节;
- ▶ 辅助主界面: 以最大化方式显示输出的实时信息;
- ▶ 波形界面: 以直观的波形方式显示输出的实时信息;
- 注:1、主界面是电压、电流和功率参考值设置的唯一界面。
 - 2、波形界面中波形显示的采样率可通过"ENTER"键进行设置。可通过按键 VOLT、CURR 或 POWER 控制 电压、电流、功率波形是否显示。

2.2 操作区

	按键	说明	
VOLT		电压基准设置	
	CURR	电流基准设置	
	VOLT 双击	电压优先权切换	
	CURR 双击	电流优先权切换	
	VOLT+CURR	功率基准设置	
	LOCK	锁定/解锁按键	
	ON/OFF	开启/关闭输出	
	← ↑	左/上移动一位/行	
	<- ↑ → ↓	左/上移动一位/行 右/下移动一位/行	
	← ↑ → ↓ DEL	左/上移动一位/行 右/下移动一位/行 删除当前位数字	
	←↑ →↓ DEL EXIT	左/上移动一位/行 右/下移动一位/行 删除当前位数字 返回上一级或退出设置	
	←↑ →↓ DEL EXIT SAVE	左/上移动一位/行 右/下移动一位/行 删除当前位数字 返回上一级或退出设置 保存当前设定	
	←↑ →↓ DEL EXIT SAVE RECALL	左/上移动一位/行 右/下移动一位/行 删除当前位数字 返回上一级或退出设置 保存当前设定 调用保存的设定	
	←↑ →↓ DEL EXIT SAVE RECALL L/R	左/上移动一位/行 右/下移动一位/行 删除当前位数字 返回上一级或退出设置 保存当前设定 调用保存的设定 切换本地/远程控制模式	

按键	说明	
0~9	数字输入	
•	浮点数小数点"."输入	
	进入菜单/确定输入/主	
ENTER	界面和副主界面切换	
旋钮	说明	
下按	 进入菜单 确定输入 主界面下: 1、按一下,电压基准设置 2、按两下,电流基准设置 3、按三下, 功率基准设置 	
顺时针	增加输入数值(数字设置) 向下移动ℕ行	
逆时针	减小输入数值(数字设置) 向上移动N行	

表 2: 按键说明

2.2.1 基本操作

"VOLT"键设置电压参考	"旋钮"键设置电压参考
电压:40.000v ^{电压} 设置:40.000v	电压:40.000v ell: 4.000v
电流:50.000 A exă. 60.000 A	电流:50.000 A 也流 2000 A
功率:2000.0w ^{功率} 设置: 3000.0w	功率:2000.0w ^{功率} 设置: 3000.0w
工作时间: 1:00:30 ◀ ■ 2020年12月12日12:12:12 本地: 恒压	工作时间: 1:00:30 ◀ ■ 2020年12月12日12:12:12

图 8:参考值设置

- ▶ 电压基准设置:按 "VOLT"键或按一下"旋钮"键进入电压基准设置,输入有效数值, 按 "ENTER"或"旋钮"键确认;
- ▶ 电流基准设置:按 "CURR"键或按两下"旋钮"键进入电流基准设置,输入有效数值, 按 "ENTER"键或"旋钮"键确认;
- ▶ 功率基准设置:同时按 "VOLT"和 "CURR" 键或按三下"旋钮"键进入功率基准设置,

输入有效数值,按"ENTER" 或"旋钮"键确认;

- ▶ 开启和关闭输出:按 "ON/OFF"键开启输出(开关键被点亮),再次按下 "ON/OFF"键 关闭输出(开关键熄灭);
- ▶ 电压/电流优先权切换:关闭输出,在主界面/辅助主界面下,双击"VOLT"或"CURR" 键切换优先权(切换时间为1秒);
- ▶ 保存设置: 1、主界面、功能设置或保护设置界面下,如果设置有效,按"SAVE"键保 存常规数据;
 - 2、应用模式设置界面下,如果设置有效,按"SAVE"键保存相应的应用 模式数据;
- ▶ 调用设置: 1、主界面/辅助主界面下,按 "RECALL"键调出调用功能选项,"←↑
 或 "→↓"键选择预调用的数据类型后按 "ENTER"键进入相应类型数据的"调用界面",按"←↑"或"→↓"键选择预调用的数据,并按"ENTER"
 键确认调用;
 - 2、应用模式设置界面下,按 "RECALL" 键,调出相关的 "调用界面", "←
 ↑"或"→↓"键选择预调用的数据,按 "ENTER" 键确认调用;
- 本地/远程模式切换:主界面/辅助主界面下,按"L/R"键可临时切换本地/远程模式(用 于临时测试,模式不保存);
- ▶ 蜂鸣器控制:系统设置界面下,"←↑"或"→↓"键选择"蜂鸣器"设置,并按"ENTER" 键进入"蜂鸣器"控制洗项,洗择相应等级,按"ENTER"键确认;
- 注:1、常规设置数据包括:电压、电流和功率基准值以及用户设置中的功能设置和保护设置的参数。
 - 2、按键触发基准值设置时,设置区中相应的被操作元素上方会显示预设区,通过操作数字和"."键 输入预设值;旋钮触发基准值设置时,设置区中对应的被操作元素相应位会闪烁,通过"←↑" 或"→↓"键选择操作位,再通过数字或旋钮键输入预设值。
 - 3、本地/远程模式设置见《OWP_H 系列用户使用手册》中的"LCD 菜单->用户设置->功能设置"章节。

3 附件

附件 A: 配件

合格证×1

快速指南×1

1.5M 输入电源线×1

6PIN 端子台×1

区域	缩写	说明
	VOLT	电压基准设置
	CURR	电流基准设置
设置区	VOLT+CURR	功率基准设置
	LOCK	锁定/解锁按键
	ON/OFF	打开/关闭输出
	← ↑	光标向左移一位 (数字设置)
		向上移一行
	$\rightarrow \downarrow$	光标向右移一位(数字设置)
		向下移一行
	DEL	删除当前位的数值
功能区	EXIT	返回上一级或退出设置
	SAVE	显示界面下,保存常规设置(常规模式下)
		应用设置界面下,保存应用设置
	RECALL	显示界面下,调用保存数据
	L/R	切换本地/远程模式
	CONF	进入功能设置菜单
	0~9	输入数字
		输入浮点数小数点"."
数字区	ENTER	进入菜单
		确定输入
		切换主界面和副主界面
	顺时针	增加输入数值 (数字设置)
		向下移动N行
旋钮	逆时针	减小输入数值 (数字设置)
		向上移动 N 行
	下按	进入菜单

附件 B: 按键说明

确定输入
主界面下,1、按一下,电压基准设置
2、按两下, 电流基准设置
3、按三下,功率基准设置
4、基准设置状态下,按下确认

附件 C: 用户设置参数表

作用域	名称	说明	默认值
	波特率	串□波特率设置	9600 bps
通讯设置	CRC 对齐方式	CRC 16 位校验数据发送方式	小端序
	Modbus 地址	Modbus 通讯协议地址	0x01
	上电启动模式	上电后,设备处于本地控制/远程控 制	本地
	电压缓升时间	电压缓起时间设置	30 毫秒
	电压缓降时间	电压缓降时间设置	0 毫秒
	电流缓升时间	电流缓起时间设置	30 毫秒
	电流缓降时间	电流缓降时间设置	0 毫秒
	故障自动恢复	故障发生后关闭输出,是否经过相应 设置时间后自动恢复输出	关闭
	上电启动 (保存)	上电后,是否经过相应的设置时间后 自动启动输出	关闭
功能设置	定时输出	参考时间:以时钟或上电时间作为参 考时间 时间段使能:开启或关闭此时间段 开启/关闭时间:相关时间段设置	关闭
	并联/串联	联接类型:独立、并联或串联 主从:主机或从机	单机独立运行
	干接点输出	控制模式:不启用、本地或远程控制 关联逻辑:故障、开机、条件设置或 时间设置相关逻辑 信号延时:逻辑触发后到干接点动作 的延时	不启用
	干接点输入	关联逻辑:不启用;故障;开机或蜂 鸣器 信号类型:常开或常闭触点	不启用
	过压保护值	过压保护值	105%额定值
	过压持续时间	触发过压保护的时间	1000ms
 促'	过流保护值	过流保护值	105%额定值
	过流持续时间	触发过流保护的时间	500ms
	1级过载保护值	1 级过载保护值	105%额定值
	1级过载持续时间	触发 1 级过载保护的时间	10000ms

	2级过载保护值	2级过载保护值	110%额定值
	2级过载持续时间	触发2级过载保护的时间	5000ms
	3级过载保护值	3级过载保护值	120%额定值
	3级过载持续时间	触发3级过载保护的时间	1000ms
	欠压保护开关	欠压保护开关	关闭
	欠压保护值	欠压保护值	10%额定值
	欠压保护延时	欠压保护检测延时	1000ms
	欠压持续时间	触发欠压保护的时间	1500ms
	欠流保护开关	欠流保护开关	关闭
	欠流保护值	欠流保护值	10%额定值
	欠流保护延时	欠流保护检测延时	1000ms
	欠流持续时间	触发欠流保护的时间	1500ms
	短路保护开关	短路保护开关	关闭
	短路保护值	短路保护值	5%额定值
	短路保护延时	短路保护检测延时	10ms
	短路持续时间	触发短路保护的时间	20ms
	保护开关	开启/关闭相应的保护	
密码设置	密码设置	默认设置 "12345678"	
	恢复出厂设置	恢复出厂设置 (信息记录除外)	
标复设罢	清除故障记录	清除故障记录	
恢复以且	■ 恢复系统设置	选择恢复 UI 或者全部系统设置	
	恢复用户设置	选择恢复"功能设置"中某项设置	

附件 D: 警告列表

名称	属性	说明	对策
写 EEPROM 故障		写 EEPROM 存储器故障	关机重启
读 EEPROM 故障		读 EEPROM 存储器故障	关机重启
写 FLASH 故障		写 FLASH 存储器故障	关机重启
读 FLASH 故障	夏似厚	读 FLASH 存储器故障	关机重启
与主机规格不同			关机重启
外部故障		干接点输入检测出故障	检查干接点信输入是否正常,并排除报警信号;
驱动故障		驱动电路故障	关机重启
硬件过压保护		硬件过压电路检测出输出	确认启动过冲还是稳态过冲(工作过程中的过
		过压故障	冲),如果是启动过冲,可将"优先权"设置为
	可恢复		"电流优先",也可将缓升参数设置为合理值;
	故障		如果是稳态过冲,并且不超过额定电压的 1.3
			倍,可关闭"硬件过压保护"功能,超过1.3倍
			额定电压,请在输出侧加装防反灌二极管;
硬件过流保护		硬件过流电路检测出输出	确认启动过冲还是稳态过冲(工作过程中的过
		过流故障	冲),如果是启动过冲,可将"优先权"设置为

			"电压优先",也可将缓升参数设置为合理值;
过压保护			确认启动过冲还是稳态过冲(工作过程中的过 冲),如果是启动过冲,可将"优先权"设置为 "电流优先",也可将缓升参数设置为合理值; 如果是稳态过冲,可适当调高"过压保护值"或 增大"过压持续时间":
过流保护		软件检测出输出过流故障	确认启动过冲还是稳态过冲(工作过程中的过 冲),如果是启动过冲,可将"优先权"设置为 "电压优先",也可将缓升参数设置为合理值; 如果是稳态过冲,可适当调高"过流保护值"或 增大"过流持续时间";
欠压保护		软件检测出输出欠压故障	确认故障是否合理,如果不合理,请重新设置欠 压保护参数;
欠流保护		软件检测出输出欠流故障	确认故障是否合理,如果不合理,请重新设置欠 流保护参数;
短路保护		软件检测出输出短路故障	确认短路保护是否真实发生,如果真实发生,请 排除短路故障,否则,请重新设置短路保护参数;
过载保护		软件检测出输出过载故障	排除过载故障或调整过载保护参数;
过温保护		软件检测出输出过温故障	确认电源风道是否被遮挡;
故障恢复失败		故障自动恢复被开启,检	确认故障原因并排除故障后,开机重启;
		测出可恢复故障,并尝试 10 次恢复失败	故障报警可在主界面下,按 "EXIT"键清除;
按键已锁定		按键被锁定	按 "LOCK" 键解锁;
请返回主界面		主界面操作方式	退回"主界面"后操作;
请关闭输出		输出关闭状态下操作方式	关闭输出后操作;
远程控制:通讯			
远程控制:模拟量		│ │ 按"L/R"键切换回本地控制	刮后操作;
正在切换优先权		优先权切换过程中不能启 动输出	稍后启动输出;
切换中! 稍后重试		优先权切换过程中再次切 换优先权	等待1秒后再次切换优先权;
Step 模式已启用	敬 <u>牛</u> 言口	Step 模式下,操作其它模式的参数	关闭 Step 模式后操作;
充电模式已启用		充电模式下,操作其它模 式的参数	关闭充电模式后操作;
函数模式已启用		函数模式下,操作其它模 式的参数	关闭函数模式后操作;
请退出设置		非法操作	退出设置后操作;
不可用		在当前界面下,保存和调 用功能不可用	进入正确界面后进行操作;
│ 输入值超出		▲ ▲ 小 二 	输入合法值;
	1		

输入值过小		输入值超出合法范围	输入合法值;
不能设置为"0"		输入不能为 "0"	输入合法值;
密码错误		密码输入错误	输入正确密码,如忘记密码,致电我司;
未设置电压		未设置电压基准状态下开	设置电压基准后开启输出;
		启输出	
未设置电流		未设置电流基准状态下开	设置电流基准后开启输出;
		启输出	
未设置功率		未设置功率基准状态下开	设置功率基准后开启输出;
		启输出	
非法保存数据		保存数据组不合法	正确设置数据组后保存;
储存空间已满		128 组数据保存已满	删除多余数据组后保存;
无数据		预调用数据组为空	保存相应数据组后调用;
地址范围:		非法 MODBUS 地址设置	输出合法地址;
"1~247 "			
功能码错误		非法功能码	按照通讯协议操作;
寄存器地址错误	通讯错	非法寄存器地址	按照通讯协议操作;
数值域错误	误	非法数据操作	按照通讯协议操作;
本地模式错误		设备处于本地控制模式	切换为远程模式;